



Spełnia standardy
systemu zarządzania jakością
ISO 9001-2000



INSTRUKCJA MONTAŻU OWIEWKI W USZCZELKĘ SZYBY DO SAMOCHODU:

- * zdemontować elementy utrudniające lub uniemożliwiające montaż (np. lusterka).**
- * oczyścić uszczelkę drzwiową, a następnie przemyć benzyną ekstrakcyjną i poczekać do wyschnięcia,**
- *kleić punktowo co 10 cm. klejem silikonowym (klej nie jest sprzedawany razem z produktem)**
- * włożyć owiewkę , poczynając od tylnego górnego rogu ramki okna,**
- * zamknąć okna na min. 1 godz. aby skutecznie wkleić owiewkę.**

Nie zostawiać wewnątrz nagrzanego słońcem samochodu